

Pour bien démarrer :

Prêt par la DSDEN du Jura d'un ordinateur et logiciels adaptés, d'une souris scanner ou scanner à main.

Petits soins :

- 1) Merci de veiller à ce que la batterie ne se décharge pas trop ni trop souvent (moins de 20%) Des dysfonctionnement de charge pourraient apparaître nécessitant une intervention.
- 2) L'ordinateur doit être impérativement transporté dans sa housse ou dans un étui dédié.
- 3) Merci de ne pas enrouler le câble d'alimentation autour du chargeur lors du rangement mais de le ranger « en vrac »
- 4) Une connexion régulière à internet est nécessaire pour assurer les mises à jour du système et de certains logiciels.
- 5) En cas de panne, vol, accident : me prévenir immédiatement au 06 26 66 24 18.
- 6) Veiller à respecter le matériel : pas d'autocollants, miettes, chocs répétés. Laisser en place l'étiquette d'inventaire (MPA + numéro)

Utilisation des logiciels :

Deux comptes utilisateur ont été créé, il vous faut utiliser le compte Elève (sans mot de passe). Ce compte ne dispose pas des droits administrateurs. En cas de nécessité (exemple, installation de votre imprimante personnelle), le mot de passe administrateur vous sera demandé (**root**).

Vous pouvez vous reporter à la notice des logiciels qui vous a été remise.

Utilisation du scanner à main :

Veiller à renouveler les piles usagées avant de signaler un dysfonctionnement, et laisser la carte micro-sd en place (utiliser le câble fourni). Pour scanner, reportez vous à la notice. Le branchement en USB vers l'ordinateur nécessite que l'appareil soit allumé.

Utilisation de la souris scanner :

Un branchement suffit, ensuite toute pression sur le bouton « scanner » situé sur la gauche de la souris déclenchera l'ouverture du logiciel Iriscan Mouse 2.